iDance®

bigben®

CYCLONE 400

SPEAKER BLUETOOTH with DISCO LIGHT • ENCEINTE BLUETOOTH avec LUMIÈRES DISCO • SPREKER BLUETOOTH met DISCO LICHT
REDNER BLUETOOTH mit DISKO LICHT • ALTAVOZ BLUETOOTH con DISCO LUZ • ALTOPARLANTE BLUETOOTH con DISCOTECA LUCE



User Manual
Manuel d'utilisation
Handleiding
Benutzerhandbuch
Manual de usuario
Manuale utente

ENGLISH • FRANÇAIS • NEDERLANDS • DEUTSCH • ESPAÑOL • ITALIANO

R - NZ

RoHS COMPLIANT

PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL DE L'UTILISATEUR AVANT D'UTILISER CETTE UNITÉ ET CONSERVER CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKT EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP.
BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESE BENUTZUNG NUTZEN, UND BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR DIE ZUKUNFT AUF.
POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USO, Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.
LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO È SALVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.

This product meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU.
Ce produit répond aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU.
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU.
Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU.
Este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU.
Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU.
http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity/

WARNING

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of un-insulated "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons

The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert user of the presence of the important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

NOTES:
Please do not attempt to open the back cover or power adapter as opening or removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards, and it will also cause the restricted servicing to be disabled: There are no user servicing components inside.

NOTES:
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

NOTES:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Heed all warnings.
3. Follow all instructions.
4. Do not use this apparatus near water.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety purpose. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacture, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Portable Cart Warning
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.
15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plugs used as the disconnect device, which shall remain readily operable.



When this crossed-out wheeled bin symbol isattached to a product it means that the productis covered by the European Directive 2002/96/EC.Please inform yourself about the local separatecollection system for electrical and electronicproducts. Please act according to your local rulesand do not dispose of your old products with yournormal household waste. Correct disposal of yourold product helps to prevent potential negative consequences for the environment and humanhealth.

CE This product complies with the requirements of the Europe

Accessories:

Please check if all the items below are included in your package:

1) Speaker
2) USB Charging Cable
3) 3.5mm Audio Cable
4) Instruction Manual

Charging:

Plug the charging cable into the speaker and connect to another USB power source such as a PC/MAC, etc.

Functions:

USB (USB is only a signal input port for playing music, no output function)

TF CARD
AUX-IN
BLUETOOTH
RECHARGEABLE BATTERY
VOLUME +/-
PLAY/PAUSE
PREVIOUS / NEXT TRACK
FM RADIO

Bluetooth Connection:


- Slide power key to the ON position.
- The speaker's blue BT indicator will flash.
- Search for " Cyclone 400 " on your cellphone and select it once found. The indicator will stop flashing after the speaker has successfully connected to the cellphone.

Connect to audio from a cellphone / tablet / computer / notebook / etc. Plug one end of the audio cable into the speaker and the other end into a cellphone or other audio device.

FM Radio:

- Press the mode button to switch to FM mode.
- Press and hold Play/Pause button for a few seconds then release it to start the auto search, short press it again to stop searching.
- Press Next button to select the next stations.
- Press the mode button again to exit FM mode

PRODUCT OVERVIEW:



1) Charging Port
2) Microphone input jack
3) Mode: Press this button to switch between Bluetooth/USB/TF Card and FM modes.Long press for speaker LED lights switch on/off.
4) TF/Micro SD Card
5) Previous Track
6) Play/Pause (Short press for play and pause)
7) USB Slot
8) Next Track
9) Aux-in Slot
10) Power ON/OFF Switch & Volume Down Button

Specifications

- Power output: 10W
- Input: DC 5V
- Driver: 4” speaker
- Battery capacity: 1200mAh
- Transmission Distance: 10M
- Dimension: 295 x 137 x 177mm

Remarks
Support max capacity 32 GB for the USB/TF card play

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE OU L'ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTER UN SERVICE AU PERSONNEL QUALIFIE

Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse dans le boitier, qui peut être` d'une ampleur suffisante pour induire un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de maintenance dans le manuel de l'utilisateur.

Remarque:
Veuillez ne pas ouvrir le couvercle arrière de l'appareil ou l'adaptateur secteur car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangeureuses ou autres dangers, et annulera également votre garantie. Il n'y a pas de pièce réparable à l'intérieur de l'appareil.

Remarque:
Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de bruit radio des appareils numériques comme indiqué dans le règlement sur les interférences radio de l'Industry Canada. Ces limites sont conçues pour fournir une protetion raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Remarque:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE



1. Lire les instructions.
2. Garder les instructions.
3. Tenir compte des avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près des sources de chaleurs tels que radiateur, four, ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
9. Ne pas retirer la sécurité de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche est prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
10. Ne pas piétiner ou pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises et où ils sortent de l'appareil.
11 Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabriquant.
12. Utiliser uniquement avec un chariot, un trépied, une console ou une table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil.Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot/appareil avec prudence afin d'éviter les blessures en cas de chutes.
13. Débrancher l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
14. Confier toutes réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, cordon d'alimentation ou la fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, ne doit être posé sur l'appareil.
16 La prise secteur est utilisée comme un dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
17. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec prise de terre.



Lorsque ce symbole de poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par le Directive 2002/96 / CE.S'il vous plaît informez-vous sur le local Séparer le système de collecte pour les produits électriques et électroniques.S'il vous plaît agissez selon vos règles locales et ne jetez pas vos vieux produits avec vos ordures ménagères normales. L'élimination correcte de votre produit aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

CE Ce produit est conforme aux exigences de l'Europe

Accessoires :

Vérifiez si tous les articles ci-dessous sont inclus dans votre emballage :

1) Enceinte
2) Câble de chargement USB
3) Câble audio 3.5 mm
4) Guide d'utilisation

Chargement :

Branchez le câble de charge dans l'enceinte et dans une source d'alimentation USB telle que PC/MAC, etc.

Fonctions :

USB (port USB d'entrée de signal seulement, pour lecture de musique, et non de sortie)

TF Carte
ENTRÉE AUXILIAIRE
BLUETOOTH
BATTERIE RECHARGEABLE
VOLUME +/-
LECTURE/PAUSE
MORCEAU PRÉCÉDENT/SUIVANT
RADIO FM

Connexion Bluetooth :


- Positionnez le bouton d'alimentation sur ON.
- Le témoin BT bleu de l'enceinte se met à clignoter.
- Recherchez et sélectionnez « Cyclone 400 » sur votre téléphone portable. Le témoin cesse de clignoter une fois que l'enceinte s'est connectée avec succès au téléphone portable.

Connectez un appareil audio tel que téléphone portable / tablette / PC / etc. Branchez une extrémité du câble audio dans l'enceinte et l'autre dans un téléphone portable/lecteur audio.

Radio FM :

- Appuyez sur la touche MODE pour passer en mode FM.
- Maintenez appuyé le bouton Lecture/Pause pendant quelques secondes pour lancer la recherche automatique ; appuyez pour arrêter la recherche.
- Appuyez sur le bouton Suivant pour aller à la station suivante.
- Appuyez sur le bouton de mode pour quitter le mode FM

Description de l'appareil :



1) Port de charge
2) Entrée micro
3) Mode : Utilisez ce bouton pour basculer entre les modes Bluetooth/USB/TF et FM.
Maintenez appuyé le bouton pour Allumer/Éteindre la lumière LED.
4) Fente pour carte Micro SD/TF
5) Morceau Précédent
6) Lecture/Pause (appuyez pour lancer/suspendre la lecture)
7) Port USB
8) Morceau Suivant
9) Entrée auxiliaire
10) Bouton Allumer/Éteindre et régler le volume

Caractéristiques

- Puissance de sortie : 10W
- Alimentation en entrée : 5 V
- Moteur du Haut-parleur : 4"
- Batterie : 1200 mAh
- Distance de transmission : 10 m
- Dimensions : 295 x 37 x 177mm

Remarques
Prend en charge les clés USB/cartes SD de capacité maximale 32 Go