



BIGBEN CONNECTED

Perche télescopique avec déclencheur photo sans fil

Des photos et vidéos souvenirs grand angle grâce à la perche télescopique avec déclencheur photo sans fil

GENCODE :

3571211290735

REF. :

SELFESTICKBLACK

Caractéristiques

- Perche télescopique avec déclencheur photo sans fil :
- Compatibilités : Bluetooth Universel, iPhone, smartphones Android, appareils photo compacts et caméras sportives.
 - Bouton de déclenchement photo sans fil intégré à la perche
 - Perche en acier extensible jusqu'à 1 mètre
 - Permet d'élargir l'angle de vue de votre appareil
 - Rotule d'orientation pour une meilleure visée
 - Fixation smartphone extensible de 60 mm à 85 mm

Atout

Legère et pratique

Compatibilité	Tous smartphones sous iOS ou Android, appareils photo compacts et caméras sportives équipés du Bluetooth universel
Couleurs	Noir
Contenu du pack	1 perche télescopique + 1 câble USB + 1 Micro USB de recharge

MOBILES COMPATIBLES

ACER

[CLOUDMOBILE S500](#) / [ICONIA TAB B1-A71](#) / [LIQUID E1](#) / [LIQUID E2](#) / [LIQUID GALLANT E350](#) / [LIQUID GLOW](#) / [LIQUID Z2](#) / [LIQUID Z200](#) / [LIQUID Z3](#)

ALCATEL

[ONE TOUCH IDOL](#) / [ONE TOUCH IDOL 2S](#) / [ONE TOUCH IDOL MINI](#) / [ONE TOUCH IDOL S](#) / [ONE TOUCH IDOL ULTRA](#) / [ONE TOUCH M'POP](#) / [ONE TOUCH POP S3](#) / [ONE TOUCH STAR](#) / [ONE TOUCH X POP](#) / [QT-997](#) / [POP C1](#) / [POP C5](#) / [POP C7](#) / [POP C9](#) / [POP S7](#) / [IDOL 3 \(4.7\)](#) / [IDOL 3 \(5.5\)](#) / [IDOL 4](#) / [ONE TOUCH GOPLAY](#) / [ONE TOUCH PIXI 3 4 POUCES](#) / [PIXI 3 3.5](#) / [PIXI 3 4](#) / [PIXI 3 4.5](#) / [PIXI 4 3G](#) / [PIXI 4 5](#) / [POP 2 4.5](#) / [POP 3 5.0](#) / [POP 4](#)

APPLE

[IPHONE 3G](#) / [IPHONE 3GS](#) / [IPHONE 4](#) / [IPHONE 4S](#) / [IPHONE 5](#) / [IPHONE 5C](#) / [IPHONE 5S](#) / [IPHONE 6](#) / [IPHONE 6 PLUS](#) / [IPAD PRO](#) / [IPHONE 6S](#) / [IPHONE 6S PLUS](#) / [IPHONE 7](#) / [IPHONE 7 PLUS](#) / [IPHONE SE](#)

ARCHOS

[40 TITANIUM](#) / [45 HELIUM 4G](#)

ASUS

[GOOGLE NEXUS 7](#) / [NEXUS 7](#) / [PADFONE](#) / [PADFONE 2](#) / [TRANSFORMER PAD 300](#) / [TRANSFORMER PAD INFINITY 700](#) / [TRANSFORMER PRIME TF700T](#) / [ZENFONE 2 ZE500 CL](#) / [ZENFONE 2 ZE550 ML](#)

BOUYGUES TELECOM

[BS351](#) / [BS401](#) / [BS402](#) / [BS451](#) / [BS471](#) / [ULTYM 4](#) / [ULTYM 4 MAXI](#) / [ULTYM 5](#) / [BS403](#) / [ULTYM 5.2](#)

CROSSCALL

[TREKKER X3](#) / [TREKKER M 1](#)

DORO

[LIBERTO 820 MINI](#) / [LIBERTO 822](#)

FUJITSU

[STYLISTIC S01](#)

HONOR

[HONOR 6 PLUS](#)

HTC

[DESIRE 310](#) / [DESIRE 510](#) / [DESIRE 601](#) / [DESIRE 610](#) / [DESIRE 816](#) / [DESIRE C](#) / [DESIRE X](#) / [ONE](#) / [ONE M8](#) / [ONE MINI](#) / [ONE MINI 2](#) / [ONE S](#) / [ONE SV](#) / [ONE V](#) / [ONE X](#) / [ONE X PLUS](#) / [ONE XL](#) / [10](#) / [DESIRE 10 LIFESTYLE](#) / [DESIRE 530](#) / [DESIRE 620](#) / [DESIRE 626](#) / [DESIRE 650](#) / [DESIRE 820](#) / [DESIRE 825](#) / [DESIRE EYE](#) / [ONE M9](#)

HUAWEI

[ASCEND D QUAD](#) / [ASCEND D QUAD XL](#) / [ASCEND D1](#) / [ASCEND G6](#) / [ASCEND G6 4G](#) / [ASCEND G740](#) / [ASCEND P1](#) / [ASCEND P1 S](#) / [ASCEND P7](#) / [ASCEND Y330](#) / [ASCEND Y530](#) / [G330](#) / [ASCEND G620S](#) / [ASCEND MATE 7](#) / [ASCEND Y550](#) / [MATE 8](#) / [MATE S](#) / [MEDIAPAD T1 10](#) / [P10](#) / [P9 PLUS](#) / [Y3](#) / [Y5](#) / [Y5 II](#) / [Y6](#) / [Y6 II](#) / [Y635](#)

LENOVO

[MOTO Z](#)

LG

[F70](#) / [G FLEX](#) / [G2](#) / [G3](#) / [L65](#) / [L70](#) / [L80](#) / [NEXUS 4 E960](#) / [NEXUS 5](#) / [OPTIMUS 4X HD P880](#) / [OPTIMUS F5 P875](#) / [OPTIMUS F6 D505](#) / [OPTIMUS G](#) / [OPTIMUS L3 II E430](#) / [OPTIMUS L4 II](#) / [OPTIMUS L5 E610](#) / [OPTIMUS L5 II E460](#) / [OPTIMUS L7 II P710](#) / [OPTIMUS L7 P700](#) / [OPTIMUS L9 P760](#) / [BELLO 2](#) / [F60](#) / [G FLEX 2](#) / [G3 S](#) / [G4](#) / [G4 C](#) / [G4 STYLUS](#) / [G5](#) / [K10](#) / [K4](#) / [K7](#) / [K8](#) / [L FINO](#) / [L90](#)

LOGICOM

[E350](#) / [E500](#) / [S450](#) / [S504](#) / [E400](#)

MOTOROLA

[MOTO E 4G](#) / [MOTO G](#) / [MOTO X](#) / [RAZR HD XT925](#) / [RAZR I XT890](#) / [MOTO E2](#) / [MOTO G 2014](#) / [MOTO G 3E GENERATION](#) / [MOTO X 2EME GENERATION](#) / [NEXUS 6](#)

ORANGE

[NURA](#) / [RONO](#)

PANASONIC

[ELUGA POWER](#)

SAMSUNG

[GALAXY ACE 3 S7270](#) / [GALAXY ALPHA G850](#) / [GALAXY CAMERA GC100](#) / [GALAXY CORE 4G G386](#) / [GALAXY CORE I8260](#) / [GALAXY CORE PLUS G3500](#) / [GALAXY EXPRESS 2](#) / [GALAXY EXPRESS I8730](#) / [GALAXY FAME LITE S6790](#) / [GALAXY FAME S6810](#) / [GALAXY GRAND 2 G7100](#) / [GALAXY GRAND I9082](#) / [GALAXY MEGA 5.8 I9150](#) / [GALAXY MEGA I9200](#) / [GALAXY NEXUS I9250](#) / [GALAXY NOTE 10.1 2014 P600](#) / [GALAXY NOTE 10.1 N8000](#) / [GALAXY NOTE 2 N7100](#) / [GALAXY NOTE 3 LITE N7505](#) / [GALAXY NOTE 3 N9000](#) / [GALAXY NOTE 4 N910](#) / [GALAXY NOTE 8.0 N5100](#) / [GALAXY NOTE PRO 12.2 P9000](#) / [GALAXY POCKET NEO S5310](#) / [GALAXY POCKET PLUS S5301](#) / [GALAXY S 2 PLUS I9105](#) / [GALAXY S 3 4G I9305](#) / [GALAXY S 3 I9300](#) / [GALAXY S 3 MINI I8190](#) / [GALAXY S 4 ACTIVE I9295](#) / [GALAXY S 4 I9500](#) / [GALAXY S 4 MINI I9190](#) / [GALAXY S 4 ZOOM](#) / [GALAXY S 5 G900](#) / [GALAXY S 5 MINI G800](#) / [GALAXY S PLUS I9001](#) / [GALAXY TAB 2 10.1 P5110](#) / [GALAXY TAB 2 7.0 P3110](#) / [GALAXY TAB 3 10.1 P5210](#) / [GALAXY TAB 3 7.0 T210](#) / [GALAXY TAB 3 8.0 T310](#) / [GALAXY TAB 3 LITE 7.0 T110](#) / [GALAXY TAB 4 10.1 T530](#) / [GALAXY TAB PRO 10.1 T520](#) / [GALAXY TAB PRO 8.4 T320](#) / [GALAXY TAB S 10.5 T800](#) / [GALAXY TAB S 8.4 T700](#) / [GALAXY TREND LITE S7390](#) / [GALAXY TREND PLUS S7580](#) / [GALAXY TREND S7560](#) / [GALAXY XCOVER 2 S7710](#) / [GALAXY YOUNG 2 G130](#) / [GALAXY YOUNG S6310](#) / [GOOGLE NEXUS 10 P8110](#) / [GALAXY A3 A300](#) / [GALAXY A3 A310 2016](#) / [GALAXY A5 A500](#) / [GALAXY A5 A510 2016](#) / [GALAXY A7 A700](#) / [GALAXY A7 A710 2016](#) / [GALAXY ACE 4 4G G357](#) / [GALAXY CORE PRIME G360](#) / [GALAXY GRAND NEO I9060](#) / [GALAXY GRAND PRIME G530](#) / [GALAXY I1 I100](#) / [GALAXY I1 I120 2016](#) / [GALAXY I3 I320 2016](#) / [GALAXY I5 I500](#) / [GALAXY I5 I510 2016](#) / [GALAXY I7 I710 2016](#) / [GALAXY K ZOOM C115](#) / [GALAXY NOTE EDGE N915](#) / [GALAXY POCKET 2 G110](#) / [GALAXY S 6 EDGE G925](#) / [GALAXY S 6 EDGE PLUS G928](#) / [GALAXY S 6 G920](#) / [GALAXY S 7 EDGE G935](#) / [GALAXY S 7 G930](#) / [GALAXY TAB 10.1 2016 T850](#) / [GALAXY TAB 4 7.0 T230](#) / [GALAXY TAB A 9.7 SM-T550](#) / [GALAXY TAB S2 8.0 T710](#) / [GALAXY TAB S2 9.7 T810](#) / [GALAXY TREND 2 LITE G318](#) / [GALAXY XCOVER 3 G388](#)

SFR

[STARADDICT 2 PLUS](#) / [STARADDICT 3](#) / [STARADDICT 4](#) / [STARSHINE 2](#) / [STARTRAIL 4](#) / [STARTRAIL 5](#) / [STARXTREM](#) / [STARXTREM II](#) / [STARTRAIL 6](#) / [STARTRAIL 6 PLUS](#) / [STARTRAIL 7](#) / [STARTRAIL 8](#) / [STARXTREM 4](#) / [STARXTREM 5](#) / [STARXTREM 6](#)

SONY

[XPERIA C3](#) / [XPERIA E](#) / [XPERIA E1](#) / [XPERIA E3](#) / [XPERIA I](#) / [XPERIA M](#) / [XPERIA M2](#) / [XPERIA MIRO](#) / [XPERIA SP](#) / [XPERIA T](#) / [XPERIA T2 ULTRA](#) / [XPERIA T3](#) / [XPERIA TABLET Z](#) / [XPERIA TIPO](#) / [XPERIA Z](#) / [XPERIA Z ULTRA](#) / [XPERIA Z1](#) / [XPERIA Z1 COMPACT](#) / [XPERIA Z2](#) / [XPERIA Z3](#) / [XPERIA Z3 COMPACT](#) / [XPERIA ZL](#) / [XPERIA C4](#) / [XPERIA C5 ULTRA](#) / [XPERIA E4](#) / [XPERIA E4G](#) / [XPERIA E5](#) / [XPERIA M4 AQUA](#) / [XPERIA M5](#) / [XPERIA X](#) / [XPERIA Xa](#) / [XPERIA Z3+](#) / [XPERIA Z5](#) / [XPERIA Z5 COMPACT](#)

SOSH

[LE MOBILE SOSH](#)

WIKO

[CINK FIVE](#) / [CINK KING](#) / [CINK PEAX](#) / [CINK PEAX 2](#) / [CINK PLUS](#) / [CINK SLIM](#) / [DARKFULL](#) / [DARKMOON](#) / [DARKKNIGHT](#) / [DARKSIDE](#) / [GOA](#) / [HIGHWAY](#) / [IGGY](#) / [LENNY](#) / [OZZY](#) / [RAINBOW](#) / [STAIRWAY](#) / [SUBLIM](#) / [WAX](#) / [BARRY](#) / [FEVER](#) / [FREDDY](#) / [HIGHWAY PURE 4G](#) / [HIGHWAY SIGNS](#) / [HIGHWAY STAR 4G](#) / [IERRY](#) / [KITE](#) / [LENNY 2](#) / [LENNY 3](#) / [PULP 4G](#) / [PULP FAB](#) / [RAINBOW 4G](#) / [RAINBOW IAM 3G](#) / [RAINBOW IAM 4G](#) / [RAINBOW LITE 4G](#) / [RAINBOW UP 4G](#) / [RIDGE 4G](#) / [RIDGE FAB 4G](#) / [ROBBY](#) / [SELFY 4G](#) / [SLIDE](#) / [SUNNY](#) / [SUNSET](#) / [SUNSET 2](#) / [TOMMY](#) / [U FEEL](#) / [U FEEL LITE](#) / [U FEEL PRIME](#)

ZTE

[BLADE Q](#) / [ERA](#) / [GRAND MEMO V9815](#) / [MIMOSA X](#) / [BLADE A452](#) / [BLADE V7 LITE](#) / [GRAND X IN](#)