



BIGBEN CONNECTED

Support voiture universel noir avec système de fixation par ventouse ou par clip

Vous êtes mobile, lui aussi !

GENCODE :

3571211358145

REF. :

UCR10BB

Caractéristiques

Support voiture universel noir avec système de fixation par ventouse ou par clip :

- Compatible avec tous les modèles de téléphones mobiles, PDA et GPS
- Rotation du support à 360°
- Berceau universel réglable en largeur : de 3,5 cm à 10 cm
- Mousse de protection sur le berceau
- Loquet de fixation de la ventouse
- Clip de fixation à la grille de ventilation
- Bouton permettant d'écartier les bras du berceau

Atout

Universel
Fixation par ventouse ou par clip
Réglage et fixation facile

Matière	PVC
Dimensions	Universel
Couleurs	Noir
Contenu du pack	1 support voiture avec ventouse + 1 clip de fixation à la grille de ventilation

MOBILES COMPATIBLES

ACER

[ALLEGRO](#) / [BE TOUCH E100](#) / [BE TOUCH E110](#) / [BE TOUCH E120](#) / [BE TOUCH E130](#) / [BE TOUCH E140](#) / [BE TOUCH E200](#) / [BE TOUCH E210](#) / [BE TOUCH E400](#) / [CLOUDMOBILE S500](#) / [ICONIA SMART](#) / [LIQUID](#) / [LIQUID E1](#) / [LIQUID E2](#) / [LIQUID EXPRESS E320](#) / [LIQUID GALLANT E350](#) / [LIQUID METAL](#) / [LIQUID MINI](#) / [LIQUID S100](#) / [LIQUID STREAM](#) / [LIQUID Z110](#) / [LIQUID Z2](#) / [LIQUID Z200](#) / [LIQUID Z3](#) / [NEW TOUCH S200](#)

ALCATEL

[IDOL 3 \(4.7\)](#) / [IDOL 3 \(5.5\)](#) / [ONE TOUCH GOPLAY](#) / [ONE TOUCH IDOL](#) / [ONE TOUCH IDOL 2S](#) / [ONE TOUCH IDOL MINI](#) / [ONE TOUCH IDOL S](#) / [ONE TOUCH IDOL ULTRA](#) / [ONE TOUCH M'POP](#) / [ONE TOUCH X POP](#) / [OT-112](#) / [OT-113](#) / [OT-203](#) / [OT-213](#) / [OT-305](#) / [OT-306](#) / [OT-355](#) / [OT-361](#) / [OT-505](#) / [OT-506](#) / [OT-506D](#) / [OT-655](#) / [OT-803](#) / [OT-808](#) / [OT-838](#) / [OT-890](#) / [OT-990](#) / [OT-995](#) / [OT-997](#) / [A3](#) / [A5 LED](#)

APPLE

[IPHONE 3G](#) / [IPHONE 3GS](#) / [IPHONE 4](#) / [IPHONE 4S](#) / [IPHONE 5](#) / [IPHONE 5C](#) / [IPHONE 5S](#) / [IPHONE 6](#) / [IPHONE 6 PLUS](#) / [IPHONE 6S](#) / [IPHONE 6S PLUS](#) / [IPHONE 7](#) / [IPHONE 7 PLUS](#) / [IPHONE SE](#) / [IPOD TOUCH](#) / [IPHONE 7 PLUS RED](#) / [IPHONE 7 RED](#)

ASUS

[NUVIFONE A10](#) / [NUVIFONE A50](#) / [NUVIFONE G60](#) / [NUVIFONE M10](#) / [P835](#) / [PADFONE](#) / [PADFONE 2](#) / [ZENFONE 2 ZE500 CL](#) / [ZENFONE 2 ZE550 ML](#)

BLACKBERRY

[9720](#) / [BOLD 9000](#) / [BOLD 9700](#) / [BOLD 9780](#) / [BOLD 9790](#) / [BOLD TOUCH 9900](#) / [BOLD TOUCH 9930](#) / [CURVE 3G 9300](#) / [CURVE 8520](#) / [CURVE 9320](#) / [CURVE 9360](#) / [CURVE 9380](#) / [PASSPORT](#) / [PEARL 3G 9100](#) / [PEARL 3G 9105](#) / [PEARL 8100](#) / [Q10](#) / [Q5](#) / [TORCH 9800](#) / [TORCH 9810](#) / [TORCH 9860](#) / [Z10](#)

BOUYGUES TELECOM

[BC 211](#) / [BC311](#) / [BS351](#) / [BS401](#) / [BS402](#) / [BS403](#) / [BS451](#) / [BS471](#) / [ULTYM 4](#) / [ULTYM 4 MAXI](#) / [ULTYM 5](#) / [ULTYM 5.2](#)

CROSSCALL

[TREKKER M 1](#) / [TREKKER X3](#)

DELL

[AERO](#) / [MINI 3IX](#) / [STREAK](#) / [THUNDER](#) / [VENUE PRO](#) / [XCD28](#) / [XCD35](#)

DORO

[HANDLEEASY 328GSM](#) / [HANDLEEASY 330GSM](#) / [HANDLEPLUS 326](#) / [HANDLEPLUS 334](#) / [LIBERTO 820 MINI](#) / [LIBERTO 822](#) / [PHONEEASY 332GSM](#) / [PHONEEASY 338GSM](#) / [PHONEEASY 341GSM](#) / [PHONEEASY 342](#) / [PHONEEASY 345](#) / [PHONEEASY 409GSM](#) / [PHONEEASY 410](#) / [PHONEEASY 610](#) / [PHONEEASY 612](#) / [PHONEEASY 615](#)

FUJITSU

[STYLISTIC S01](#)

HONOR

[HONOR 6 PLUS](#) / [HONOR 6X](#)

HP

[PRE 3](#) / [VEER](#)

HTC

[10](#) / [7 MOZART](#) / [7 PRO](#) / [7 TROPHY](#) / [ARIA](#) / [CHACHA](#) / [DESIRE 310](#) / [DESIRE 510](#) / [DESIRE 530](#) / [DESIRE 601](#) / [DESIRE 610](#) / [DESIRE 620](#) / [DESIRE 626](#) / [DESIRE 816](#) / [DESIRE 820](#) / [DESIRE 825](#) / [DESIRE C](#) / [DESIRE EYE](#) / [DESIRE HD](#) / [DESIRE S](#) / [DESIRE X](#) / [DESIRE Z](#) / [EVO 3D](#) / [EXPLORER](#) / [GOOGLE NEXUS ONE](#) / [GRATIA](#) / [HD MINI](#) / [HD2](#) / [HD7](#) / [INCREDIBLE S](#) / [MAGIC](#) / [ONE](#) / [ONE M8](#) / [ONE M9](#) / [ONE MINI](#) / [ONE MINI 2](#) / [ONE S](#) / [ONE SV](#) / [ONE V](#) / [ONE X](#) / [ONE X PLUS](#) / [ONE XL](#) / [RADAR](#) / [RHYME](#) / [SALSA](#) / [SENSATION](#) / [SENSATION EX](#) / [SENSATION XL](#) / [SMART](#) / [TITAN](#) / [TOUCH HD MINI](#) / [TOUCH MAX 4G](#) / [TOUCH2](#) / [WILDFIRE S](#) / [WINDOWS PHONE 8S](#) / [WINDOWS PHONE 8X](#) / [DESIRE 10 LIFESTYLE](#) / [DESIRE 650](#) / [U11](#)

HUAWEI

[ASCEND D QUAD](#) / [ASCEND D QUAD XL](#) / [ASCEND D1](#) / [ASCEND G300](#) / [ASCEND G6](#) / [ASCEND G6 4G](#) / [ASCEND G620S](#) / [ASCEND G740](#) / [ASCEND MATE 7](#) / [ASCEND P1](#) / [ASCEND P1 S](#) / [ASCEND P7](#) / [ASCEND Y330](#) / [ASCEND Y530](#) / [ASCEND Y550](#) / [G330](#) / [G6150](#) / [IDEO S U8150](#) / [IDEOS U8300](#) / [IDEOS U8500](#) / [IDEOS X5 U8800](#) / [IDEOS X6 U9000](#) / [MATE 8](#) / [MATE S](#) / [NOVA](#) / [P8 LITE](#) / [P9](#) / [P9 PLUS](#) / [U8350](#) / [Y3](#) / [Y5](#) / [Y5 II](#) / [Y6](#) / [Y6 II](#) / [Y635](#) / [P10](#) / [P10 Lite](#) / [P10 PLUS](#)

LENOVO

[MOTO Z](#)

LG

[A110](#) / [A120](#) / [A133](#) / [A155](#) / [A170](#) / [A200](#) / [A250](#) / [A290](#) / [A310](#) / [BELLO 2](#) / [C105](#) / [C310](#) / [C320](#) / [C330](#) / [C360](#) / [C710](#) / [COOKIE 3G T320](#) / [COOKIE FRESH GS290](#) / [COOKIE LITE T300](#) / [COOKIE LIVE KM570](#) / [COOKIE PLUS GS500](#) / [COOKIE STYLE T310](#) / [F60](#) / [F70](#) / [FATHOM VS750](#) / [G FLEX](#) / [G FLEX 2](#) / [G PRO 2](#) / [G2](#) / [G3](#) / [G3 S](#) / [G4](#) / [G4 C](#) / [G4 STYLUS](#) / [G5](#) / [GB102](#) / [GB108](#) / [GB110](#) / [GB115](#) / [GB210](#) / [GB230](#) / [GD330](#) / [GM205](#) / [GM310](#) / [GM730](#) / [GS105](#) / [GS200](#) / [GT350](#) / [GT405](#) / [GT540](#) / [GW910](#) / [GX200](#) / [GX300](#) / [GX500](#) / [K10](#) / [K4](#) / [K7](#) / [K8](#) / [KP270](#) / [KS365](#) / [KS660](#) / [KT610](#) / [KT770](#) / [KU250](#) / [KU385](#) / [L FINO](#) / [L65](#) / [L70](#) / [L80](#) / [L90](#) / [LOLLIPOP GD580](#) / [MINI GD880](#) / [NEXUS 4 E960](#) / [NEXUS 5](#) / [OPTIMUS 2X P990](#) / [OPTIMUS 3D MAX P720](#) / [OPTIMUS 3D P920](#) / [OPTIMUS 4X HD P880](#) / [OPTIMUS 7 E900](#) / [OPTIMUS BLACK P970](#) / [OPTIMUS CHAT C550](#) / [OPTIMUS CHIC E720](#) / [OPTIMUS L3 E400](#) / [OPTIMUS L3 II E430](#) / [OPTIMUS L4 II](#) / [OPTIMUS L5 E610](#) / [OPTIMUS L5 II E460](#) / [OPTIMUS L7 II P710](#) / [OPTIMUS L7 P700](#) / [OPTIMUS L9 P760](#) / [OPTIMUS ME P350](#) / [OPTIMUS NET](#) / [OPTIMUS ONE P500](#) / [OPTIMUS PRO C660](#) / [OPTIMUS SOL E730](#) / [OPTIMUS VU](#) / [P520](#) / [POPCORN GU280](#) / [PRADA PHONE 3.0](#) / [PURE GD550](#) / [SWIFT GT540](#) / [T315](#) / [T385](#) / [TOWN C300](#) / [VIEWTY SMILE GT400](#) / [VIEWTY SNAP GM360](#) / [G6](#)

LOGICOM

[E350](#) / [E400](#) / [E500](#) / [S450](#) / [S504](#)

MICROSOFT

[LUMIA 435](#) / [LUMIA 530](#) / [LUMIA 535](#) / [LUMIA 540](#) / [LUMIA 635](#) / [LUMIA 640](#) / [LUMIA 640 XL](#) / [LUMIA 650](#) / [LUMIA 830](#) / [LUMIA 950](#) / [LUMIA 950 XL](#)

MOTOROLA

[A3000](#) / [ATRIX 3G](#) / [ATRIX 4G MB860](#) / [BALI](#) / [BRAVO MB520](#) / [CHARM](#) / [DEFY +](#) / [DEFY MINI XT320](#) / [DEXT](#) / [DROID PRO XT610](#) / [DROID X](#) / [E6](#) / [EM28/EM330](#) / [EM30](#) / [EM35](#) / [ES400](#) / [EX115](#) / [FIRE XT316](#) / [FLIPOUT MB511](#) / [FLIPSIDE MB508](#) / [GLAM XT800](#) / [GLEAM](#) / [GLEAM PLUS](#) / [KARMA QA1](#) / [MILESTONE](#) / [MILESTONE 2](#) / [MILESTONE XT720](#) / [MOTO E 4G](#) / [MOTO E2](#) / [MOTO G](#) / [MOTO G 2014](#) / [MOTO G 3E GENERATION](#) / [MOTO X](#) / [MOTO X 2EME GENERATION](#) / [NEXUS 6](#) / [PRO](#) / [PRO +](#) / [Q11](#) / [RAMBLER](#) / [RAZR HD XT925](#) / [RAZR I XT890](#) / [RAZR V3](#) / [RAZR V3i](#) / [RAZR XT910](#) / [SPICE XT300](#) / [V1100](#) / [VE66](#) / [W160/W156](#) / [W181](#) / [W388](#) / [W396](#) / [WILDER EX130](#) / [WX295](#) / [WX404](#) / [XT3 XT502](#) / [XT5 XT502](#)

NOKIA

[100](#) / [101](#) / [112](#) / [113](#) / [1202](#) / [208](#) / [2220 SLIDE](#) / [2310](#) / [2680 SLIDE](#) / [2710 NAVIGATOR](#) / [301](#) / [500](#) / [5235 CWM](#) / [5250](#) / [603](#) / [6133B](#) / [6267](#) / [6288](#) / [6350](#) / [6650 FOLD](#) / [6700 CLASSIC](#) / [6700 SLIDE](#) / [700 ZETA](#) / [701](#) / [7210 SUPERNOVA](#) / [7230](#) / [808 PUREVIEW](#) / [ASHA 200](#) / [ASHA 201](#) / [ASHA 202](#) / [ASHA 203](#) / [ASHA 300](#) / [ASHA 302](#) / [ASHA 303](#) / [ASHA 305](#) / [ASHA 306](#) / [ASHA 308](#) / [ASHA 311](#) / [ASHA 501](#) / [ASHA 503](#) / [BOOKLET](#) / [C1-00](#) / [C1-01](#) / [C1-02](#) / [C2-00](#) / [C2-01](#) / [C2-02](#) / [C2-03](#) / [C2-05](#) / [C2-06](#) / [C3](#) / [C3-01 TOUCH AND TYPE](#) / [C5](#) / [C5-03](#) / [C5-05](#) / [C5-06](#) / [C6](#) / [C6-01](#) / [C7-00](#) / [E5](#) / [E6-00](#) / [E7](#) / [LUMIA 1020](#) / [LUMIA 1320](#) / [LUMIA 1520](#) / [LUMIA 510](#) / [LUMIA 520](#) / [LUMIA 532](#) / [LUMIA 610](#) / [LUMIA 620](#) / [LUMIA 625](#) / [LUMIA 630](#) / [LUMIA 710](#) / [LUMIA 720](#) / [LUMIA 730](#) / [LUMIA 735](#) / [LUMIA 800](#) / [LUMIA 820](#) / [LUMIA 900](#) / [LUMIA 920](#) / [LUMIA 925](#) / [LUMIA 930](#) / [MURAL 6750](#) / [N1800](#) / [N2730](#) / [N7020](#) / [N71](#) / [N77](#) / [N8](#) / [N800](#) / [N81 8GB](#) / [N810 WI-MAX](#) / [N9](#) / [ORO](#) / [SURGE 6790](#) / [X](#) / [X1-00](#) / [X1-01](#) / [X2](#) / [X2-01](#) / [X2-02](#) / [X2-05](#) / [X3-02 TOUCH AND TYPE](#) / [X5-01](#) / [X7-00](#) / [XL](#)

ORANGE

[HI 4G](#) / [NURA](#) / [RONO](#)

PANASONIC

[ELUGA](#) / [ELUGA POWER](#)

SAGEM

[MY X1-2](#) / [MY X3-2](#) / [MY X5-2](#) / [MY X6-2](#) / [my501Ci](#) / [SG343i](#) / [SG346i](#)

SAMSUNG

[B2100](#) / [B2710](#) / [B7722](#) / [C3200](#) / [C3350](#) / [C3520](#) / [C3530](#) / [C3595](#) / [C3750](#) / [CHAT 222 E2220](#) / [CHAT 335 S3350](#) / [CHAT 350 C3500](#) / [CHAT 357 S3570](#) / [CORBY II S3850](#) / [E1050](#) / [E1150](#) / [E1170](#) / [E1190](#) / [E1252](#) / [E2100](#) / [E2152](#) / [E2230](#) / [E2330](#) / [E2350B](#) / [E2370](#) / [E2530](#) / [GALAXY 550 I5500](#) / [GALAXY 551 I5510](#) / [GALAXY A3 A300](#) / [GALAXY A3 A310 2016](#) / [GALAXY A5 A500](#) / [GALAXY A5 A510 2016](#) / [GALAXY A7 A700](#) / [GALAXY A7 A710 2016](#) / [GALAXY ACE 2 I8160](#) / [GALAXY ACE 3 S7270](#) / [GALAXY ACE 4 4G G357](#) / [GALAXY ACE PLUS S7500](#) / [GALAXY ACE S5830](#) / [GALAXY ACE S5830 ZV](#) / [GALAXY ALPHA G850](#) / [GALAXY BEAM I8530](#) / [GALAXY CORE 4G G386](#) / [GALAXY CORE I8260](#) / [GALAXY CORE PLUS G3500](#) / [GALAXY CORE PRIME G360](#) / [GALAXY EXPRESS 2](#) / [GALAXY EXPRESS I8730](#) / [GALAXY FAME LITE S6790](#) / [GALAXY FAME S6810](#) / [GALAXY FIT S5670](#) / [GALAXY GIO S5660](#) / [GALAXY GRAND 2 G7100](#) / [GALAXY GRAND I9082](#) / [GALAXY GRAND NEO I9060](#) / [GALAXY GRAND PRIME G530](#) / [GALAXY I7500](#) / [GALAXY I1 I100](#) / [GALAXY I1 I120 2016](#) / [GALAXY I3 I320 2016](#) / [GALAXY I5 I500](#) / [GALAXY I5 I510 2016](#) / [GALAXY I7 I710 2016](#) / [GALAXY K ZOOM C115](#) / [GALAXY M PRO B7800](#) / [GALAXY MINI 2 S6500](#) / [GALAXY MINI S5570](#) / [GALAXY NAOS I5801](#) / [GALAXY NEXUS I9250](#) / [GALAXY NOTE 2 N7100](#) / [GALAXY NOTE N7000](#) / [GALAXY POCKET 2 G110](#) / [GALAXY POCKET NEO S5310](#) / [GALAXY POCKET PLUS S5301](#) / [GALAXY POCKET S5300](#) / [GALAXY POP PLUS S5570i](#) / [GALAXY PRO B7510](#) / [GALAXY R I9103](#) / [GALAXY S 2 I9100](#) / [GALAXY S 2 I9100 NFC](#) / [GALAXY S 2 LTE I9210](#) / [GALAXY S 2 PLUS I9105](#) / [GALAXY S 3 4G I9305](#) / [GALAXY S 3 I9300](#) / [GALAXY S 3 MINI I8190](#) / [GALAXY S 4 ACTIVE I9295](#) / [GALAXY S 4 I9500](#) / [GALAXY S 4 MINI I9190](#) / [GALAXY S 4 ZOOM](#) / [GALAXY S 5 G900](#) / [GALAXY S 5 MINI G800](#) / [GALAXY S 6 EDGE G925](#) / [GALAXY S 6 EDGE PLUS G928](#) / [GALAXY S 6 G920](#) / [GALAXY S 7 EDGE G935](#) / [GALAXY S 7 G930](#) / [GALAXY S ADVANCE I9070](#) / [GALAXY S I9000](#) / [GALAXY S PLUS I9001](#) / [GALAXY S SCL I9003](#) / [GALAXY TEOS I5800](#) / [GALAXY TREND 2 LITE G318](#) / [GALAXY TREND PLUS S7580](#) / [GALAXY W I8150](#) / [GALAXY XCOVER 2 S7710](#) / [GALAXY XCOVER 3 G388](#) / [GALAXY XCOVER S5690](#) / [GALAXY Y PRO B5510](#) / [GALAXY Y S5360](#) / [GALAXY YOUNG 2 G130](#) / [GALAXY YOUNG S6310](#) / [GIORGIO ARMANI B7620](#) / [GRAVITY 2 T469](#) / [GRAVITY 3 T479](#) / [GRAVITY T T669](#) / [M2520](#) / [MISS PLAYER S7070](#) / [N130](#) / [N310](#) / [NC10](#) / [NEXUS S I9023](#) / [OMNIA 7 I8700](#) / [OMNIA M S7530](#) / [OMNIA PRO 4 B7350](#) / [OMNIA PRO 5 B6520](#) / [OMNIA W I8350](#) / [PLAYER ADDICT I900](#) / [PLAYER CITY S5260](#) / [PLAYER F490](#) / [PLAYER FIVE S5560](#) / [PLAYER HD I8910](#) / [PLAYER LIGHT C3510](#) / [PLAYER MINI 2 C3310](#) / [PLAYER MINI C3300](#) / [PLAYER ONE S5230](#) / [PLAYER STAR 2 S5620](#) / [PLAYER STAR S5600](#) / [PLAYER STYLE F480](#) / [PLAYER ULTRA S8300](#) / [REX 70 S3800](#) / [S5610](#) / [S7200](#) / [SGH-C300](#) / [SGH-D500](#) / [SGH-D520](#) / [SGH-E250](#) / [SGH-E900](#) / [SGH-S400i](#) / [SGH-S401i](#) / [SGH-S500i](#) / [SGH-S501i](#) / [SGH-S501i](#) / [SGH-Z650i](#) / [SHARK S5350](#) / [SMILEY T359](#) / [STAR 3 S5220](#) / [WAVE 3 S8600](#) / [WAVE 533 S5330](#) / [WAVE 575 S5750](#) / [WAVE 578 S5780](#) / [WAVE 723 S7230](#) / [WAVE II S8530](#) / [WAVE M S7250](#) / [WAVE ONE S5250](#) / [WAVE S8500](#) / [WAVE Y S5380](#) / [GALAXY S 8 + G955](#) / [GALAXY S 8 G950](#) / [GALAXY XCOVER 4](#)

SFR

S BY SFR 101 / S BY SFR 102 / S BY SFR 116 / S BY SFR 501 / SFR 115 / SFR 151 / SFR 242 / SFR 251 / X990 / SFR 261 / SFR S BY SFR 117 / SFR S BY SFR 123 / STARADDICT / STARADDICT 2 / STARADDICT 2 PLUS / STARADDICT 3 / STARADDICT 4 / STARNAUTE / STARNAUTE 2 / STARSHINE / STARSHINE 2 / STARTEXT / STARTEXT 2 / STARTRAIL / STARTRAIL 2 / STARTRAIL 3 / STARTRAIL 4 / STARTRAIL 5 / STARTRAIL 6 / STARTRAIL 6 PLUS / STARTRAIL 7 / STARTRAIL 8 / STARXTREM 4 / STARXTREM 5 / STARXTREM 6 / WINDOWS PHONE INTERNET 7

SONY

ASPEN / CEDAR / ELM / HAZEL / JALOU / K750 / K770 / K800 / LIVE WITH WALKMAN / MIX WALKMAN / NAITE / S500 / SPIRO / TXT / TXT PRO / VIVAZ PRO / VIVAZ U5 / W8 / W810 / XPERIA ACTIVE / XPERIA ARC / XPERIA ARC S / XPERIA C3 / XPERIA C4 / XPERIA C5 ULTRA / XPERIA E / XPERIA E1 / XPERIA E3 / XPERIA E4 / XPERIA E4G / XPERIA E5 / XPERIA GO / XPERIA ION / XPERIA J / XPERIA KYNO / XPERIA KYNO V / XPERIA M / XPERIA M2 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA M5 / XPERIA MINI / XPERIA MINI PRO / XPERIA P / XPERIA PLAY / XPERIA PRO / XPERIA PURENESS / XPERIA RAY / XPERIA S / XPERIA SOLA / XPERIA SP / XPERIA T / XPERIA TIPO / XPERIA U / XPERIA X / XPERIA X1 / XPERIA X10 / XPERIA X10 MINI / XPERIA X10 MINI PRO / XPERIA X8 / XPERIA Xa / XPERIA Z / XPERIA Z1 / XPERIA Z1 COMPACT / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z3+ / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT / XPERIA ZL / YARI / YENDO W150 / Z610 / ZYLO

SOSH

LE MOBILE SOSH

WIKO

BARRY / BLOOM / BLOOM 2 / CINK / CINK FIVE / CINK KING / CINK PEAX / CINK PEAX 2 / CINK PLUS / CINK SLIM / DARKFULL / DARKMOON / DARKKNIGHT / DARKSIDE / DEA / DUELLE / FEVER / FREDDY / GOA / HIGHWAY / HIGHWAY PURE 4G / HIGHWAY SIGNS / HIGHWAY STAR 4G / IGGY / JERRY / KITE / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / OZZY / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 3G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / RAINBOW UP 4G / RIDGE 4G / RIDGE FAB 4G / ROBBY / SELFY 4G / SLIDE / SOAP / STAIRWAY / SUBLIM / SUNNY / SUNSET / SUNSET 2 / TOMMY / U FEEL / U FEEL LITE / U FEEL PRIME / VENIA / WAX

ZTE

BLADE / BLADE Q / BLADE S / ERA / FTV / GRAND MEMO V9815 / GRAND X IN / LINK / MIMOSA X / N290 / ORBIT / R236 / R237 / R620 / S202 / S203 / S213 / SKATE / SKATE MESSAGE / STYLE Q / TANIA / X991 / BLADE A452 / BLADE V7 LITE