



ACCESSOIRES

NNS60



**NINTENDO
SWITCH™**



0 663293 109180

INFORMATIONS

RÉFÉRENCE : **NNS60**

PACKAGING : **SLEEVE**

COULEUR : **TBC**

TAILLE (L x H x P > MM) : **273 x 238 x 86**

COLISAGE : **3**

SOUS-COLISAGE : **/**

POIDS (G) : **567**



VALISETTE DE TRANSPORT "DELUXE"

Pour ranger et protéger votre console Nintendo Switch™ et tout les accessoires. Les différents compartiments protègent l'écran et les Joy-Con, la station de recharge, l'adaptateur secteur et son câble d'alimentation, le Joy-Con Grip ou la manette Switch™ Pro.

COMPRED :

- 2 boîtes de rangement pour jeux
 - Chacune de ces boîtes peut contenir 4 jeux Nintendo Switch™
- Pochette souple
 - Pour ranger les câbles HDMI et USB, et boîte de rangement pour jeux et cartes Micro SD
- 2 boîtes de rangement pour cartes Micro SD
 - Chacune de ces boîtes peut contenir 2 cartes Micro SD et s'imbrique parfaitement à l'intérieur de la boîte de rangement pour jeux