

ACCESSOIRES

# SWITCHVERTPOUCH

For-Pour-Für-Voor-Para-Per  
nintendo **SWITCH™**



3 499550 361100

## INFORMATIONS

RÉFÉRENCE : **SWITCHVERTICALPOUCH**

PACKAGING : **CARTONNETTE**

COULEUR : **NOIR**

TAILLE (L x H x P > MM) : **TBC**

COLISAGE : **TBC**

SOUS-COLISAGE : **TBC**

POIDS (G) : **TBC**

## POCHETTE VERTICALE POUR NINTENDO SWITCH®

- Pochette rigide avec poignée pour le transport de votre console
- Emplacements spécifiques et sécurisés pour la tablette Switch, l'adaptateur secteur et la manette PRO ou le grip pour Joy-Con
- 8 rangements pour cartouche de jeu intégrés dans le rabat

