

ACCESSOIRES

# SWITCHPOUCH

For-Pour-Für-Voor-Para-Per  
nintendo **SWITCH™**



3 499550 354829

## INFORMATIONS

RÉFÉRENCE : **SWITCHPOUCH**

PACKAGING : **CARTONNETTE**

COULEUR : **NOIR**

TAILLE (L x H x P > MM) : **TBC**

COLISAGE : **TBC**

SOUS-COLISAGE : **TBC**

POIDS (G) : **TBC**

## POCHETTE RIGIDE EN MATÉRIAUX EVA

- Pochette EVA résistante pour ranger votre tablette Nintendo SWITCH™
- Intérieur rembourré afin d'éviter tout risque de rayure pour la tablette
- 4 espaces de rangement pour les jeux
- Compartiment pour y ranger 2 manettes Joy-Con et le câble de charge

