



# IFIT

## Tracker d'activité iFit Axis HR noir et gris taille L/XL

Rythmez votre quotidien avec l'iFit Axis HR

**GENCODE :**

0074345840195

**REF. :**

**IFITAXISGRISL**

### Caractéristiques

Tracker d'activité iFit Axis HR noir et gris taille L/XL :

- Enregistre votre activité jour et nuit
- Idéal pour les athlètes et les séances d'entraînement à l'extérieur
- Résistant à l'eau
- Alertes de mouvement en temps réel, et vous invite à vous remettre à l'exercice quand vous avez été oisif pendant trop longtemps
- Suivi des calories
- Diamètre du bracelet : Entre 5.9 et 8.5 pouces
- Compatible avec les smartphones sous Android 4.3 et versions ultérieures ou iOS 8.1 et versions ultérieures
- Ecran tactile incurvé OLED
- Mémoire : Stock 7 jours de données sur les calories brûlées, la consommation calorifique, l'activité et la fréquence cardiaque
- Trois capteurs de fréquence cardiaque au poignet
- Accéléromètre à trois axes
- Moteur à vibrations
- Technologie sans fil Bluetooth 4.1
- Portée de synchronisation : 7.5m
- Étanche : Norme IPX7
- Rechargeable, dispose de 5 jours d'autonomie
- Temps de charge : 1 à 2 heures
- Batterie aux ions lithium

### Atout

3 capteurs cardiaques

Analyse avec précision vos entraînements et votre sommeil

Compatibilité	Compatible avec les smartphones sous Android 4.3 et versions ultérieures ou iOS 8.1 et versions ultérieures
Dimensions	Diamètre du bracelet : Entre 5.9 et 8.5 pouces
Couleurs	Noir et gris
Contenu du pack	1 tracker d'activité iFit Axis HR + 1 câble et station de recharge magnétique

### MOBILES COMPATIBLES

#### ACER

[LIQUID Z200](#)

#### ALCATEL

[IDOL 4](#) / [ONE TOUCH GOPLAY](#) / [ONE TOUCH PIXI 3 4 POUCES](#) / [ONE TOUCH POP S3](#) / [PIXI 3 3.5](#) / [PIXI 3 4](#) / [PIXI 3 4.5](#) / [PIXI 4 3G](#) / [PIXI 4 5](#) / [POP 2 4.5](#) / [POP 3 5.0](#) / [POP 4](#) / [POP C1](#) / [POP C5](#) / [POP C7](#) / [POP C9](#) / [POP S7](#)

#### APPLE

[IPAD AIR 2](#) / [IPAD MINI 3](#) / [IPAD PRO](#) / [IPHONE 6](#) / [IPHONE 6 PLUS](#) / [IPHONE 6S](#) / [IPHONE 6S PLUS](#) / [IPHONE 7](#) / [IPHONE 7 PLUS](#) / [IPHONE SE](#)

#### BOUYGUES TELECOM

[ULTYM 5](#) / [ULTYM 5.2](#)

**DORO**

[LIBERTO 820 MINI](#) / [LIBERTO 822](#)

**HONOR**

[HONOR 6 PLUS](#) / [HONOR 8](#)

**HTC**

[10](#) / [DESIRE 510](#) / [DESIRE 530](#) / [DESIRE 610](#) / [DESIRE 620](#) / [DESIRE 626](#) / [DESIRE 816](#) / [DESIRE 820](#) / [DESIRE 825](#) / [DESIRE EYE](#) / [NEXUS 9](#) / [ONE](#) / [ONE M8](#) / [ONE M9](#) / [ONE MINI](#) / [ONE MINI 2](#) / [DESIRE 10 LIFESTYLE](#) / [DESIRE 650](#)

**HUAWEI**

[ASCEND G6](#) / [ASCEND G620S](#) / [ASCEND MATE Z](#) / [ASCEND P7](#) / [ASCEND Y530](#) / [ASCEND Y550](#) / [MATE 8](#) / [MATE 9](#) / [MATE S](#) / [P8 LITE](#) / [P9 PLUS](#) / [Y3](#) / [Y5](#) / [Y5 II](#) / [Y6](#) / [Y6 II](#) / [Y635](#)

**LENOVO**

[MOTO Z](#)

**LG**

[BELLO 2](#) / [F60](#) / [F70](#) / [G FLEX 2](#) / [G2](#) / [G3](#) / [G3 S](#) / [G4](#) / [G4 C](#) / [G4 STYLUS](#) / [G5](#) / [K10](#) / [K4](#) / [K7](#) / [K8](#) / [L BELLO](#) / [L FINO](#) / [NEXUS 5](#) / [OPTIMUS L4 II](#)

**MOTOROLA**

[MOTO E 4G](#) / [MOTO E2](#) / [MOTO G](#) / [MOTO G 2014](#) / [MOTO G 3E GENERATION](#) / [MOTO X](#) / [MOTO X 2EME GENERATION](#) / [NEXUS 6](#)

**ORANGE**

[HI 4G](#) / [NURA](#) / [RONO](#)

**SAMSUNG**

[GALAXY A3 A300](#) / [GALAXY A3 A310 2016](#) / [GALAXY A3 A320 2017](#) / [GALAXY A5 A500](#) / [GALAXY A5 A510 2016](#) / [GALAXY A5 A520 2017](#) / [GALAXY A7 A710 2016](#) / [GALAXY ACE 4 4G G357](#) / [GALAXY ALPHA G850](#) / [GALAXY CORE PRIME G360](#) / [GALAXY GRAND NEO I9060](#) / [GALAXY GRAND PRIME G530](#) / [GALAXY J1 J100](#) / [GALAXY J1 J120 2016](#) / [GALAXY J3 J320 2016](#) / [GALAXY J5 J500](#) / [GALAXY J5 J510 2016](#) / [GALAXY J7 J710 2016](#) / [GALAXY K ZOOM C115](#) / [GALAXY NOTE 3 LITE N7505](#) / [GALAXY NOTE 3 N9000](#) / [GALAXY NOTE 4 N910](#) / [GALAXY NOTE EDGE N915](#) / [GALAXY POCKET 2 G110](#) / [GALAXY S 4 I9500](#) / [GALAXY S 4 MINI I9190](#) / [GALAXY S 5 G900](#) / [GALAXY S 5 MINI G800](#) / [GALAXY S 6 EDGE G925](#) / [GALAXY S 6 EDGE PLUS G928](#) / [GALAXY S 6 G920](#) / [GALAXY S 7 EDGE G935](#) / [GALAXY S 7 G930](#) / [GALAXY TREND 2 LITE G318](#) / [GALAXY XCOVER 3 G388](#) / [GALAXY YOUNG 2 G130](#)

**SFR**

[STARXTREM 4](#)

**SONY**

[XPERIA E1](#) / [XPERIA E3](#) / [XPERIA E4](#) / [XPERIA E4G](#) / [XPERIA E5](#) / [XPERIA M2](#) / [XPERIA M4 AQUA](#) / [XPERIA M5](#) / [XPERIA T2 ULTRA](#) / [XPERIA X](#) / [XPERIA Xa](#) / [XPERIA XZ](#) / [XPERIA Z1](#) / [XPERIA Z2](#) / [XPERIA Z3](#) / [XPERIA Z3+](#) / [XPERIA Z5](#)

**WIKO**

[BIRDY](#) / [BLOOM](#) / [BLOOM 2](#) / [GETAWAY](#) / [GOA](#) / [HIGHWAY](#) / [KITE](#) / [LENNY](#) / [PULP 4G](#) / [RAINBOW](#) / [SUNSET](#) / [SUNSET 2](#) / [WAX](#)